

## Ein- und Ausbau Anleitung des Motorsteuergeräts beim Lada Niva Travel.

### Vorm Aus- oder Einbau immer die Batterie abklemmen!

Beim Lada Niva Travel befindet sich das Motorsteuergerät im Beifahrerfußraum unter dem Handschuhfach. Siehe Bilder (Danke an Peter M. für das zur Verfügung stellen der Bilder)



Ziehen Sie den Teppich bei Seite um an das Motorsteuergerät zu gelangen.

Öffnen Sie den Bügel des vorderen Anschlussstecker durch nach Hinten ziehen und nehmen den Stecker ab. Das gleiche machen Sie mit dem hinteren Anschlussstecker. Siehe Bilder



Nun lösen Sie nur noch die 4 Muttern mit denen das Steuergerät auf dem Halter befestigt ist. Sie haben das Motorsteuergerät jetzt ausgebaut.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Beachten Sie jeweils den richtigen Anschlussstecker auf den vorgesehenen Anschluss des Steuergeräts auf zu stecken.

**Die Anschlussstecker sind genormt und passen jeweils nur auf den richtigen Anschluss des Steuergeräts!**